

## **PLAATSING GETUFT EN WILTON GEWEVEN TAPIJT**

Het is aanbevolen dit tapijt over de volledige oppervlakte te kleven met EC-1 lijm. Een gespannen plaatsing op ondertapijt is eveneens mogelijk. Het los plaatsen, zelfs in kleine ruimtes, is niet aan te bevelen en gebeurt op eigen risico.

Voor burelen moet een beschermplaat geplaatst worden onder bureelstoelen met wielletjes.

Tapijten op jute rug 24 uren laten klimatiseren (anders krimp)

Geen lijm op waterbasis met juterug

## **POSE MOQUETTES TUFTES ET TISSE WILTON**

Creautuft recommande de coller la moquette sur toute la surface avec de la colle EC-1. La moquette peut également être mise en place en pose tendue sur une thibaude.

La pose libre, même dans des espaces réduits est déconseillée et s'effectue à vos risques et périls.

Il est indispensable de placer une natte de protection sous les chaises à roulettes.

Moquettes avec dossier jute ; climatiser 24 heures pour éviter rétrécissement

Ne pas utiliser une colle à base d'eau avec dossier jute

## **INSTALLATION TUFTED AND WILTON WOVEN CARPET**

Creautuft recommends to glue the carpet to the floor, using a low emission EC-1 glue. Carpet can be fitted over underlay, using the traditional gripper method.

Loose fitting is not recommended. For offices the use of a chairmat under wheel chairs to preserve appearance and to avoid premature or accelerated wear is necessary.

Carpets with jute backing : acclimatise for 24 hours to prevent shrinkage

No waterbased glue for jute backed carpets

## **VERLEGUNG GETUFTETE UND WILTON GEWEBENE TEPPICHBODEN**

Wir empfehlen den Boden auf seiner gesamten Fläche mit EC1-Leim zu verkleben. Teppichboden können auch verspannt auf einem Unterteppich verlegt werden.

Loses Verlegen, selbst in kleinen Räumen, wird nicht empfohlen und geschieht demzufolge auf eigene Gefahr. Bei Stuhlrollen soll eine Schutzmatte verwendet werden.

Teppichboden mit Juterücken : 24 Stunden klimatisieren, sonst Gefahr für Schrumpf

Kein Leim aus Wasserbasis mit Juterücken !